

THANK YOU FOR  
WANTING THE BEST FOR  
YOUR **COZZE**



USER MANUAL | GEBRAUCHSANWEISUNG | MANUEL D'UTILISATION  
MANUAL DE USO | MANUALE D'USO | BRUGERVEJLEDNING | BRUKSANVISNING  
BRUKSANVISNING | INSTRUKCJA OBSŁUGI | GEBRUIKSAANWIJZING | MANUAL DO UTILIZADOR  
KASUTUSJUHEND | KÄYTTÖOPAS | MANUAL DE UTILIZARE | KORISNIČKI PRIRUČNIK  
NAUDOTOJO VADOVAS | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | NAVODILA ZA UPORABO  
UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV | KULLANCI KILAVUZU  
Εγχειρίδιο χρήστη | Ръководство за потребителя  
Lietotāja rokasgrāmata | מדרוך למשתמש



**cozze**®

## Skříňka

### CS – Uživatelská příručka



#### **VAROVÁNÍ! PRO VAŠI BEZPEČNOST**

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití, uschovejte jej pro budoucí použití a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Ujistěte se, že je váš výrobek správně nainstalován, sestaven, udržován a servisován v souladu s těmito pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážným zraněním nebo škodám na majetku. Pokud máte jakékoli otázky týkající se montáže nebo provozu tohoto výrobku, obraťte se na svého prodejce, dodavatele, výrobce nebo zástupce.

#### **UPOZORNĚNÍ**

Nesprávné použití může být nebezpečné.

Pečlivě si přečtěte montážní pokyny. Výrobek musí být správně nainstalován podle montážních pokynů. Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou k dispozici všechny části.

Výrobek musí být chráněn před přímým vniknutím vody atd.

Nesmí se nacházet žádné hořlavé materiály ve vzdálenosti 1 metr od zadní části, horní části nebo boků výrobku, pokud je používán např. s pecí na pizzu, plochou planchou nebo jiným grilovacím zařízením.

Výrobek musí být při vaření umístěn na rovném povrchu.

#### **POUŽITÍ A VLASTNOSTI**

Tento výrobek je mobilní zařízení pro vaši pec na pizzu, planchu nebo jiné grilovací zařízení, určené pouze pro venkovní použití.

Je určen pouze pro soukromé použití.

Výrobek není určen pro komerční použití.

Jakékoli jiné použití nebo úprava výrobku se považuje za nesprávné použití a může způsobit značné nebezpečí.

Kolečka jsou namontována na této jednotce pro snadné manévrování.

Neprovádějte žádné úpravy výrobku. Jakékoli úpravy výrobku mohou být nebezpečné.

Během vaření výrobek nepohybujte.

Výrobek musí být při vaření držen mimo hořlavé materiály.

Varování! Přístupné části mohou být během vaření velmi horké. Držte malé děti dál od výrobku.

#### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Výrobek čistěte často, nejlépe po každém použití. Výrobek by měl být čištěn alespoň jednou ročně.

Povrchy z nerezové oceli: umyjte je teplou mýdlovou vodou po každém použití pomocí jemného čisticího prostředku a osušte měkkým hadříkem.

Tukové zbytky mohou vyžadovat použití abrazivní houby. K zabránění poškození povrchu používejte měkkou stranu.

Černé ocelové povrchy: povrch čistěte dobře vyždímaným hadříkem namočeným pouze ve vodě a osušte měkkým hadříkem.

## ÚDRŽBA A OCHRANA BBQ VOZÍKU

U výrobků grilovacích vozíků z nerezové oceli, které se nepoužívají v zimě nebo po krátkou dobu, je nutné provést následující údržbová a ochranná opatření, aby bylo zajištěno, že výrobek snadno nezrezaví a tím se prodlouží jeho životnost.

1. Při čištění pracovní desky a madel z nerezové oceli nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty, jako jsou abrazivní houby, drátěnky nebo ocelové kartáče na otírání pracovní desky. Doporučuje se použít měkký a čistý bavlněný hadřík.
2. Při čištění je nutné používat čistou vodu nebo neutrální čisticí prostředky a vyvarovat se používání silných kyselin, zásad a dalších chemických látek a čisticích prostředků.
3. Po čištění je nutné včas odstranit usazeniny vodního kamene hadříkem nebo vlhkým hadříkem a následně otřít čistým suchým bavlněným hadříkem.
4. Na pracovní desku z nerezové oceli neumísťujte ostré předměty, abyste zabránili škrábancům nebo poškození, které by mohly způsobit rez.
5. Pokud pracovní deska omylem poškrábete, je nutné ji včas vyčistit a na poškozené místo aplikovat inhibitor rzi.
6. Pokud se pracovní deska z nerezové oceli dostane do kontaktu s chemikáliemi nebo silnými kyselinami či zásadami, je nutné povrch včas opláchnout velkým množstvím vody.
7. Nedotýkejte se často madel z nerezové oceli, pokud jsou vaše ruce mokré nebo obsahují rozpuštěné látky, abyste zabránili korozi madel.
8. Pokud jsou na madlech zbytky tuku nebo jiné nečistoty, je nutné je včas vyčistit. Čisticí metoda je stejná jako pro pracovní desku z nerezové oceli.
9. Pokud se výrobek nepoužívá po krátkou dobu, kromě včasného čištění se doporučuje na pracovní desku a madla z nerezové oceli aplikovat inhibitor rzi.
10. Pokud výrobek není používán, doporučuje se jej umístit pod přístřešek nebo zakrýt ochranným krytem na grilovací vozík, aby se zabránilo dlouhodobému vystavení dešti nebo sněhu. Pokud výrobek přijde do kontaktu s deštěm nebo sněhem, je nutné jej včas vyčistit.
11. Výrobek by měl být, pokud je to možné, umístěn na dobře větraném místě. Pokud je výrobek zakrýt ochranným krytem na grilovací vozík, kryt by měl být pravidelně otevírán, aby se zabránilo nerovnováze teploty a vlhkosti uvnitř krytu, což by mohlo způsobit rez. Doporučuje se kryt otevřít jednou za 1–2 týdny.

## LIKVIDACE

Výrobek nesmí být likvidován s netříděným komunálním odpadem.

Odevzdejte výrobek ve vyhrazeném sběrném místě pro recyklaci. Tímto způsobem přispějete k ochraně zdrojů a životního prostředí.

Pro více informací kontaktujte místní úřady.

HAPPINESS  
BY COLLE

90537



FIND MORE INSPIRATION ONLINE AT  
[COZZEBBQ.COM](https://cozzebq.com)



Millarco International A/S  
Rokhøj 26, 8520 Lystrup - Denmark  
[millarco.com](https://millarco.com)  
[cozzebq.com](https://cozzebq.com)



**cozze**®