


CHYTRÝ BEZDRÁTOVÝ TEPLoměR NA GRILOVÁNÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA




Voděodolné provedení IP66

Telefon a telefon se systémem Android
'ToGrill'



Seznámení se zařízením

Battery cover




Okolní teplota. Kontakty sondy

Teplota masa.
Zásuvky pro sondy




Okolní teplota.
Sonda

Power ON/OFF
Pairing / stop Alarm Button
Back-light ON



LCD



Odemknutí stránky
Zámek

Put in the Battery

2 AA size batteries are needed for this device. Make sure they are put in the right direction by following the icons on the unit.

- 1 Slide the battery cover to open.
- 2 Put in batteries, noticing the icons which show directions.




- 3 Slide back the battery cover.

Install the probes

The device will keep scanning the sockets when its power is switched on, the Probe icons on LCD will display one by one from 1 to 4 where probes are plugged in.

Then insert the probes into the food, make sure the front tip of the probe is in the center of the food to get accurate temperature.


Úvodní obrazovka



KROK 1: Odstranění původního analogového teploměru


1 START

Původní analogový
teploměr na víku




2

Povolte upevňovací matici
na zadní straně víka (proti
směru hodinových ručiček).



3

Odstranění analogového teploměru




KROK 2: Instalace **nového** **chyt** **ého** **bezdrátového** teploměru na víko

Hole Diameter: **8.5~14mm/0.33~0.55in**

Hole Depth: **1~27mm/0.04~1.06in**


1

Nainstalujte sondu okolní teploty
otvorem pro troubu na víku.



2


Přidejte **kovové těsnění**
ze zadní části trouby a zároveň
utahujte matici (ve směru
hodinových ručiček).



3

Hotovo

 **KONEC**



Download the APP

Vyhledejte klíčové slovo "**ToGrill**" v Appstore nebo Google Play nebo naskenujte telefonem následující QR kód.

Stáhněte si ji a nainstalujte zdarma.

Zkontrolujte, zda telefon splňuje požadavky:

Zařízení se systémem iOS verze 11.0 nebo novější

Zařízení se systémem Android ve verzi 5.0 nebo novější

s modulem Blue-tooth 4.0.



Power ON/OFF

- Stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy, když je v poloze V režimu OFF bude zapnuto. Na LCD displeji se zobrazí "ON".
- pokud provedete stejný úkon, když je v režimu zapnuto, bude vypnuto.
- Pokud není v zařízení vložena žádná sonda, bude vypnuto. automaticky.

Aktivace zařízení a spárování s telefonem

Aktivace • Spusťte aplikaci **ToGrill**,

zařízení : • Povolit mobilního telefonu

- Postupujte podle pokynů v aplikaci aktivovat zařízení

Skenování pomocí aplikace ToGrill APP

Naskenujte kód QR na zařízení nebo vpravo.



Párování: i: Zvolte produkt, který máte v aplikaci ii: Stiskněte tlačítko Párování/Zastavení alarmu (na horní straně zařízení)




AKTIVACE ZAŘÍZENÍ

Užijte si barbecue

Zvolte typ potravinu a preference pro potravinu, do které je každá sonda vložena. aplikace a přístroj zobrazí její aktuální teplotu a teplotu tagert.

Když je jídlo hotové, aplikace a zařízení spustí alarm.



Uživatelské rozhraní aplikace může být při upgradu změněno. Prosíme, podívejte se na instrukce ve fAe opp.

Konfigurace barvy sondy

Je pro vás obtížné rozlišit různé sondy, když je v nich umístěno několik sond. používat ve stejnou .

Aplikace poskytuje o barvy pro každý kanál, což uživatelům umožňuje nastavit je tak, aby byly shodné s barvou sond.

Sondy se dodávají v barvách os.



Upozornění FCC.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.