




VÍTEJTE

Jsmo potěšeni, že jste si vybrali náš vysoce kvalitní OUTDOORCHEF BLAZINGLAS®.

Opékání a maximální chuť bez plamenů.

BLAZINGLAS® povyšuje chuť vašeho oblíbeného steaku na novou úroveň intenzity. Kombinace kontaktního a infračerveného tepla na sklokeramice zajišťuje krásné opékané stony bez konkurenční přípravky i zeleninu a další pokrmy a udržuje vnitřek křehký a šťavnatý. Na BLAZINGLAS® lze snadno



BLAZINGLAS


Uživatelská příručka | Návod k obsluze

L | XL


MONTÁŽ

Sestavte prosím BLAZINGLAS® podle následujících náčrtů.


1.




2.



3.





⚠ POZOR: Ujistěte se, že sklokeramická deska má určitou vůli a nikdy není sevřená. Jinak může roztažení kovu při zahřátí způsobit odštípnutí.

APLIKACE

BLAZINGLAS® není nutné předeřhřívát; je připraven k okamžitému použití. Před položením jídla na sklokeramickou varnou desku lehce vymažte drážkový povrch olejem. A.

Nejlepší je po každém grilování odstranit zbytky, abyste zabránili zbytečnému tvoření krusty. K tomu je ideální bambusová škrabka na skleněné nádoby OUTDOORCHEF.

Při manipulaci se sklokeramickou deskou je třeba se vyvarovat poškrábání, např. kontaktem s tvrdými, ostrými kovovými předměty (jako jsou kleště na grilování a podobně).

ČIŠTĚNÍ

Doporučujeme čistit BLAZINGLAS® po každém použití. Dokud je ještě teplý (pozor: Nebezpečí popálení!), odstraňte hrubé zbytky bambusovou škrabkou OUTDOORCHEF BLAZINGLAS.

Obvykle se po vychladnutí obtížněji odstraňují.

Po vychladnutí lze BLAZINGLAS® čistit běžnými čisticími prostředky na sklo nebo sklokeramiku. Nepoužívejte abrazivní houbičky, protože by mohly poškodit povrch sklokeramické desky.

ZABEZPEČENÍ

BLAZINGLAS® není vhodný pro použití s pánvemi a hrnci.

Přístroj BLAZINGLAS® smí být používán pouze s držáky dodanými společností Outdoorchef a s díly a materiály dodanými výhradně pro tento účel. Jakákoli změna vzdálenosti mezi sklem a keramickým hořákem nebo jiné úpravy, zejména použití dílů a materiálů, které nedodává společnost Outdoorchef, může vést k extrémnímu zvýšení teploty, výbuchům a popáleninám zařízení a ohrozit osoby.

Společnost Outdoorchef vylučuje veškerou odpovědnost za změny vzdáleností a nesprávné zacházení s přístrojem BLAZINGLAS®.